

SCALPIK L 12 S

DECAPANT ADDITIVE POUR DECAPAGE EN BAIN



Application :

- 1 - Verser le SCALPIK L 12 S dans la cuve de décapage.
- 2 - Tremper les pièces à décaper à l'aide du matériel adéquat.
- 3 - Laisser le temps nécessaire pour le décapage des couches de peinture.
- 4 - Ressortir les pièces de bain et les nettoyer à la haute pression.

Pour avoir un niveau constant de produit dans le bain, il suffira d'ajouter le produit neuf pour ajuster le niveau.

Conditionnement :

20, 200, 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.